



L A S E R W A R

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАЗЕРТАГ»

ПАСПОРТ



Нагнетатель воздуха для надувных фигур

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт:
www.laserwar.ru

Электронная почта:
help@laserwar.com
support@laserwar.com

Телефон: **8-800-551-88-02**

Дата покупки: _____



М.П.

_____ *подпись*



ООО «ЛАЗЕРТАГ»
ИНН 6732019201, КПП 673201001
214031 Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ПОПОВА 40/2

8 800 555 95 90
INFO@LASERWAR.RU
WWW.LASERWAR.RU

Уважаемый Покупатель!

ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретенное изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течение **12 месяцев** со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Поставщик: ООО «Лазертаг»

Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2, пом.28

1. Описание

Нагнетатель воздуха для надувных фигур предназначен для накачивания и откачивания воздуха из больших надувных конструкций.

2. Технические характеристики

Масса	1.7 кг
Размеры	150 x 160 x 170 мм
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Максимальная мощность	1000 Вт
Максимальное давление	250 мбар / 3.6 psi
Максимальная производительность	1700 л/мин

3. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество
1.	Нагнетатель воздуха	шт.	1
2.	Паспорт изделия	шт.	1

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)

Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра
Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра
Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____ Печать сервисного центра

Условия гарантии:

1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.
2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.
3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:
 - несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
 - деятельности животных;
 - несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;
 - использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
 - действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);
 - выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.
4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.

4. Техническое обслуживание

Для нормальной работы оборудования необходимо бережно относиться ко всем элементам комплекта. Не допускать попадания влаги внутрь корпуса. Избегать ударов. Не вмешиваться в конструкцию насоса. В случае неисправности проконсультируйтесь с уполномоченным дилером или изготовителем.

5. Подготовка к работе

Перед подключением штепселя к розетке сети 220-230 В проверьте соответствие напряжения сети, указанное на панели розетки. Пониженное напряжение в сети может привести к преждевременному износу контактов коллектора.

6. Правила эксплуатации оборудования

6.1 Операции при накачивании воздуха

1. Из набора переходников нужно выбрать такой, чтобы подходил к воздушному клапану и при соединении открывал его.
2. Установите переходник на конусный фитинг серого цвета на свободном конце шланга насоса.
3. Противоположный конец шланга с резьбовым адаптером соедините с нагнетающим отверстием насоса (OUT).
4. Убедитесь, что переключатель на корпусе насоса выключены (положение О).
5. Подсоедините штекер к электрической сети и включите кнопку в поз. (I), насос начнет работать.
6. При достижении максимального давления 250 mbar немедленно выключите насос для предотвращения перегрева.

6.2 Операции при откачивании воздуха

1. Из набора переходников нужно выбрать такой, чтобы подходил к воздушному клапану и при соединении открывал его.
2. Установите переходник на свободный конец шланга насоса.
3. Противоположный конец шланга с резьбовым адаптером соедините с откачивающим отверстием насоса (IN).
4. Убедитесь, что переключатель на корпусе насоса выключены (положение О).
5. Подсоедините штекер к электрической сети и включите кнопку в поз. (I), насос начнёт работать.
6. При достижении минимального давления в баллоне немедленно выключите насос для предотвращения перегрева.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить оборудование необходимо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от + 18°C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 – 65%.

Рекомендуем контролировать давление с помощью проходного манометра (например, модель SP 125). Не используйте соединительные фитинги меньшего диаметра, чем поставляемые в комплекте. Это может привести к перегреву насоса, преждевременному срабатыванию температурного датчика и отключению устройства.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к кабелю незащищёнными руками (риск электрического удара).

Электрический кабель не может быть заменен, если кабель поврежден, насос не может использоваться.

Не разрешайте детям играть с насосом.

Не оставляйте работающий насос без присмотра.

Не используйте насос с переходниками другой конструкции

Следите, чтобы мелкие предметы, такие как песок и мелкие камни, не попадали в насос.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, полученные при ненадлежащем использовании и несоблюдении требований инструкции.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать насос при высокой атмосферной влажности и/или под атмосферными осадками.

Не оставляйте работающий насос без присмотра.

Продолжительный период работы приводит к перегреву и повреждению насоса. **Не используйте его дольше 30 минут.**

Насос оборудован температурным датчиком, в случае отключения при перегреве нормальная работа возможна после паузы 20-40 мин.