



LASERWAR

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛАЗЕРТАГ»

ПАСПОРТ



Жилет «Защитник»

Смоленск



ООО «ЛАЗЕРТАГ»
ИНН 6732019201, КПП 673201001
г. Смоленск, ул. Попова 40/2
Тел.: +7 (4812) 46-01-00
E-mail: info@laserwar.ru
www.laserwar.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК ЛАЗЕРТАГ ОБОРУДОВАНИЯ

Уважаемый Покупатель!

ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Данный гарантийный талон действителен в течение **12 месяцев** со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

7. Контактная информация

Официальный сайт:

www.laserwar.ru

alphatag.ru

Электронная почта:

info@laserwar.ru

sale@laserwar.com

support@laserwar.com

Дата покупки: _____



М.П.

_____ *подпись*

1. Назначение

Жилет «Защитник» является неотъемлемой частью игрового лазертаг-комплекта. Он соединяется с бластером (тагером) посредством беспроводной bluetooth-связи и служит для обозначения зоны поражения игрока.

2. Технические характеристики

Масса	1,7 кг
Тип аккумулятора	Литий-полимерный 3,7В; 8000 mAh
Тип разъёма	Type-C
Время автономной работы	до 36 ч.

3. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Жилет «Защитник»	шт.	1
2.	Паспорт изделия	шт.	1

4. Описание и работа

4.1. Устройство

Жилет «Защитник» представляет собой ременно-плечевую систему из ткани с датчиками поражения и управляющим блоком. Блок управления находится на груди жилета и никак не мешает манёврам игрока. Внутренняя часть жилета – гигиеническая подкладка Airmesh. Отлично пропускает воздух, при необходимости легко меняется.

Устройство жилета с датчиками поражения представлено на схеме:



1. Панель индикации.
2. Кнопка включения.
3. Датчики поражения.
4. Гнездо питания.
5. Световая индикация.

Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт)

Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____
Печать сервисного центра	Печать сервисного центра
Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____
Печать сервисного центра	Печать сервисного центра
Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____	Дата: _____ Выполненные работы: _____ _____ _____
Печать сервисного центра	Печать сервисного центра

Условия гарантии:

1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.
2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.
3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:
 - несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;
 - механического повреждения;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
 - деятельности животных;
 - несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;
 - использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
 - действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);
 - выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.
4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.

4.2. Изменение ТТХ игрового комплекта

Изменение тактико-технических характеристик для жилета «Защитник» не предусмотрено.

4.3. Подготовка к работе

Жилет «Защитник» включается при помощи тактовой кнопки, расположенной на управляющем блоке, и по Bluetooth-каналу соединяется с бластером при помощи NFC.

Активация игрового комплекта происходит пультом (командой «Новая игра»), «Аптечкой» или управляющей программой арены через Wi-Fi соединение. После активации игровой комплект готов к использованию.

5. Правила эксплуатации

При эксплуатации устройства следует обращать внимание на необходимость защиты электронных компонентов от влаги. Если в процессе использования жилет «Защитник» намок, это может привести к выходу из строя электроники – его необходимо незамедлительно просушить.

Помимо этого, при эксплуатации жилета Вы можете столкнуться с механическими повреждениями крышек, защищающих датчики. В подобных случаях крышки необходимо заменять.

Хранить оборудование в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°C до +30°C и относительной влажности воздуха от 45 до 65%.

Хранить оборудование только в заряженном состоянии (при номинальном напряжении аккумулятора).

1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°C. Избегайте попадания влаги внутрь датчиков. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.

Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий.

2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в жилете «Защитник» используются литий-полимерный аккумулятор напряжением 3,7В и емкостью 8000 mAh. Жилет оснащён разъёмом Type-C для подзарядки.

В первую очередь необходимо подключить зарядное устройство к девайсу, а затем – к сети.

Внимание! Подзаряжать жилет необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°C в течение не более 180 минут.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации индивидуального комплекта «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать индивидуальный комплект оборудования при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.

На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ.

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется! С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «LASERWAR» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.