

Лазертаг-бомба «Кратер»



L A S E R W A R




Содержание

Начало работы

1. Введение
2. Описание

Игра с «Кратер»

3. Включение/Выключение
 4. Настройка
 5. Эксплуатация
- 

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-бомбы «Кратер». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей дополнительного устройства «Кратер».

2. Описание

Лазертаг-бомба «Кратер» создана для имитации взрыва во время игры. Одно нажатие и игроки, которые находились с бомбой, потеряют все жизни.

В девайсе только одна красная кнопка, которая отвечает за настройку, активацию и деактивацию устройства. Гнездо питания и замок включения размещены на боковой панели «Кратера». На лицевой стороне находятся ИК-излучатели, ИК-приемник и индикатор, показывающий отсчёт времени. Четыре отверстия на задней панели позволяют закрепить устройство на стене или другой поверхности.

Игра с «Кратером»

3. Включение/выключение

Устройство включается специальным ключом, антивандальный замок находится на боковой панели. Короткий звуковой сигнал оповестит о готовности бомбы к работе.

4. Настройка

Устройство поддерживает настройку через LASERWAR-конфигуратор и вручную. Для перехода в режим конфигурации достаточно нажать кнопку и включить девайс. Нажатием на кнопку можно отрегулировать только время до взрыва. Значение устанавливается от 1 до 99 минут. Выбор подтверждать не нужно: устройство автоматически запомнит заданные настройки через 30 секунд, прозвучит звуковой сигнал и девайс перейдет в игровой режим.

Для перехода в режим программирования на ПК запустите программу LASERWAR-конфигуратор, откройте меню «Бомба» в разделе «Девайсы», подключите USB-базу к компьютеру. Расположите её таким образом, чтобы датчики на базе находились напротив ИК-приемника лазертаг-бомбы на расстоянии 10-15 см. Включите бомбу с зажатой красной кнопкой. В течение 2-3 секунд в конфигураторе отобразится тип подключенного устройства. Для программирования доступны следующие параметры:

«Время удержания кнопки для активации» — то есть время, в течение которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для её активации. Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время удержания кнопки для деактивации» — то есть время, в течение которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для её разминирования. Параметр также устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время до детонации» — то есть время, которое должно пройти до активации заданной команды. Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до 255 минут.

«Подтверждение активации выстрелом» — можно включить/отключить параметр. Рекомендуем не отключать данную опцию, т.к. создавая девайс, специалисты LASERWAR хотели, чтобы в сценариях с бомбой все было понятно и честно. Подтверждение активации выстрелом может произвести только «живой игрок», что помогает избежать читерства.

«Подтверждение деактивации выстрелом» — можно включить/отключить параметр.

«Излучаемая команда» — здесь клиенту доступны целых 65 команд, что гарантирует сценарное разнообразие при использовании данного девайса. Среди них не только стандартные команды «Взорвать/Убить игрока», но и «Добавить здоровье», «Добавить патроны», «Реанимация», «Новая игра», «Ярость», «Зомби», «Аномалия», «Двойная жизнь до конца раунда» и другие.

После того, как вы задали необходимые параметры, нажмите кнопку «Запись». Подождите несколько секунд до того, как девайс издаст звуковой сигнал. Это будет означать, что запись произведена успешно.

5. Эксплуатация

Устройство входит в игровой режим сразу при включении. Активация/деактивация бомбы происходит длительным нажатием на красную кнопку. Время установки бомбы, ее разминирование и подтверждение выстрелом изменяются при помощи LASERWAR-конфигуратора.



Появились вопросы по работе устройства? Напишите нашим специалистам:

Геннадий Шедов

Руководитель службы технической поддержки

Skype: help-laserwar.ru
Email: help@laserwar.ru
Телефон: +7 (964) 616-15-15
Viber/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков

Начальник гарантийного отдела

Skype: support-laserwar.ru
Email: support@laserwar.ru
Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)



L A S E R W A R