

Шок-браслет «АДРЕНАЛИН»



L A S E R W A R




Содержание

Начало работы

1. Введение
2. Описание

Игра с шок-браслетом «Адреналин»

3. Включение/Выключение
 4. Настройка
 5. Эксплуатация
- 

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением шок-браслета «Адреналин». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной. Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всем разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей «Адреналина».

2. Описание

Шок-браслет «Адреналин» – наша новинка для тех, кто хочет добавить перчика в обычные лазертаг-баталии. Пока новинка совместима только с оборудованием 11 поколения, поскольку лишь в Альфатаге зарезервированы каналы для сопряжения дополнительных устройств с повязкой или жилетом. Браслет коннектится с датчиками поражения и при попадании генерирует чувствительный импульс в руку игрока. Технология воздействия аналогична хорошо известным миостимуляторам и безопасна для играющих, однако не рекомендуется людям, имеющим проблемы со здоровьем.

Прибор выполнен в пластиковом корпусе с ремешком и располагается на запястье игрока.

На ремешке на внутренней стороне расположена специальная токопроводящая ткань, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание ремешка. Такая технология проводящей ткани и расположение электродов по всей поверхности создает хороший контакт с кожей.

Браслет имеет три уровня воздействия – минимальный, средний и максимальный. Степень воздействия выбирает сам игрок.

Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 1500 мАч. Время работы зависит от интенсивности игры, не меньше 4-6 часов. Зарядка от микро-USB.

Из элементов управления — одна многофункциональная герметичная кнопка мембранного типа, расположенная на корпусе.

Световой индикатор прикрыт плёнкой с небольшим тонированием. В момент подключения он моргает бирюзовым цветом, а как только будет установлена связь с повязкой он будет дублировать индикаторы повязки.

Игра с шок-браслетом «Адреналин»

3. Включение/выключение/зарядка

Устройство включается или выключается длительным нажатием кнопки (более 10 секунд).

При разряде аккумулятора индикатор начинает быстро мигать красным цветом.

Зарядка устройства производится любым зарядным устройством мини-USB (0,8-1А). При постановке на зарядку цвет индикатора показывает заряд батареи:

- низкий заряд – мигает красным
- 30-50% заряда – мигает желтым
- 50-90% мигает – зеленым
- 100% – горит зеленый постоянно, заряд завершен.

4. Настройка

Браслет настраивается в автономном режиме ДО установки связи с повязкой, после установки соединения режим настройки недоступен. Нажимаем многофункциональную кнопку три раза, индикатор показывает уровень мощности: зелёный самый слабый, однократное нажатие переключает на следующий режим, жёлтый – средний, красный – самый жёсткий уровень мощности. После настройки 5 секунд горит цветом уровня.

5. Эксплуатация

Включите браслет длительным нажатием кнопки, после чего перейдите в режим настройки тройным нажатием. Выберите необходимый уровень мощности импульсов. Мы рекомендуем начать с минимального (зеленого) уровня и после пробной игры выставить требуемый уровень по вашим ощущениям. После настройки браслета поднесите его к повязке и убедитесь в установлении связи между ними по световому индикатору.

Напоминаем, что в меню настройки повязки должен быть активирован слот для подключения дополнительного устройства. После установки соединения повязка-браслет на дисплее повязки появится значок подключенного девайса.

Теперь наденьте браслет на запястье и плотно застегните ремешок. Все, можно играть. После игры отключите браслет длительным нажатием на кнопку.



**Появились вопросы по работе устройства?
Напишите нашим специалистам:**

Геннадий Шедов

Руководитель службы технической поддержки

Skype: help-laserwar.ru

Email: help@laserwar.ru

Телефон: +7 (964) 616-15-15

Viber/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков

Начальник гарантийного отдела

Skype: support-laserwar.ru

Email: support@laserwar.ru

Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)



L A S E R W A R