

Лазертаг-граната «ТРИНИТИ»



L A S E R W A R




Содержание

Начало работы

1. Введение
2. Описание

Игра с лазертаг-гранатой «Тринити»

3. Включение/Выключение
 4. Настройка
 5. Эксплуатация
- 

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-гранаты «Тринити». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной. Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из гранаты «Тринити».

2. Описание

Лазертаг-граната имитирует взрыв во время игры. В устройстве задействованы разные уровни индикации. Корпус изделия оборудован 6 красными светодиодами. В боевом режиме они показывают через сколько произойдет взрыв. Эту же функцию дублирует и мощный пьезо-сигнал.

Внутри находится литиевый аккумулятор, о статусе зарядки информирует светодиод в нижней части устройства. Для зарядки необходимо открутить болт, удерживающей скобу, под скобой находится классический разъём типа светлячок или Li+.

Игра с лазертаг-гранатой «Тринити»

3. Включение/выключение

Для активации гранаты необходимо выдернуть чеку и зажать скобу, через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения удерживайте скобу в течение десяти секунд.

4. Настройка

В «Тринити» предусмотрен режим настройки. Для потребуется краткими нажатиями динамично надавить на скобу 10 раз. Прозвучит первый сигнал и мы попадем в режим настройки времени.

Нажимая на скобу, устанавливаем время, через которое гранату можно использовать повторно.

1 мигание светодиода — можно использовать гранату сразу;

2 мигания светодиода — через 5 секунд;

3 мигания светодиода — через 60 секунд;

4 мигания светодиода — через 300 секунд;

5 миганий светодиода — через 600 секунд.

Нажимаем и держим скобу 3 секунды — попадаем в режим настройки команды. Нажатием на скобу выставляем необходимую ИК-команду.

— один звуковой сигнал — команда «убить игрока». Поддерживается совместимость с другими производителями.

— два звуковых сигнала — команда «взорвать игрока». В этом режиме тагер игрока издаст специальный сигнал при убийстве гранатой.

— три звуковых сигнала — команда «оглушить игрока». Тагеры, попавшие под действие гранаты, не смогут стрелять в течение 10 секунд. Также поддерживается другими производителями.

Нажимаем и удерживаем скобу для подтверждения выбора. Если граната не нашла поблизости игроков, то она переходит в режим поиска и начинает издавать звуковые сигналы.

5. Эксплуатация

Всё управление в устройстве осуществляется нажатием на скобу. Во время игры советуем соблюдать правила техники безопасности и с силой не кидать гранату в сторону других игроков.

Появились вопросы по работе устройства? Напишите нашим специалистам:

Геннадий Шедов

Руководитель службы технической поддержки

Skype: help-laserwar.ru
Email: help@laserwar.ru
Телефон: +7 (964) 616-15-15
Viber/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков

Начальник гарантийного отдела

Skype: support-laserwar.ru
Email: support@laserwar.ru
Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)



L A S E R W A R