

# Игровой комплект «Лазертаг-нож RAZOR»



L A S E R W A R



# Содержание

## Начало работы

1. Введение
2. Описание

## Игра с лазертаг-ножом RAZOR

3. Включение/Выключение
  4. Настройка
  5. Эксплуатация
- 

# Начало работы

## 1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства лазертаг-нож. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс является флагманом линейки дополнительных устройств LASERWAR. Понятный интерфейс и система управления позволяют достать девайс из коробки и сразу приступить к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей лазертаг-ножа

## 2. Описание

Лазерта-нож — пластиковый прототип тренировочного ножа. Устройство имитирует ближней бой на игровом поле.

Из органов управления и взаимодействия с игроком есть одна кнопка на рукоятке, инфракрасный диод, который обеспечивает поражение, диод индикации заряда (зелёный цвет — заряжен, красный — зарядка подключена), в углублении находится инфракрасный приёмник, сзади рукоятки разъём для магнитной зарядки.

# Игра с лазертаг-ножом RAZOR

## 4. Включение/выключение

По умолчанию нож находится в режиме ожидания, если просто нажать на кнопку, он активируется на секунду, произведёт выстрел и снова войдёт в режим ожидания.



## 4. Настройка

Лазертаг-нож не требует дополнительных настроек. Его главная особенность — режим обучения. Нож оснащен ИК-приемником и запоминает ID игрока, который его применяет. Убийства, совершённые ножом, отобразятся в статистике.

Чтобы перевести нож в режим обучения, нужно зажать кнопку на 15 секунд, далее выстрелить тагером в инфракрасный приёмник, который находится у основания лезвия. Устройство запомнит цвет игрока.

Если настройки не заданы, то по умолчанию в ноже установлен ID 127. После сохранения настроек нож перейдёт в режим ожидания.

## 5. Эксплуатация

Всё управление происходит одной кнопкой. Для выстрела поверните нож рукояткой к датчикам поражения соперника (именно рукояткой, там расположены инфракрасные диоды), нажмите на кнопку.



**Появились вопросы по работе устройства?  
Напишите нашим специалистам:**

**Дмитрий Сухарев**

*Специалист службы технической поддержки*

**ВК:** [https://vk.com/laserwar\\_technical](https://vk.com/laserwar_technical)

**Email:** [help@laserwar.com](mailto:help@laserwar.com)

**Телефон:** 8-800-551-88-02 (доб. 103)

**Telegram/WApp:** +7 (964) 616-15-15

**Максим Акинчиков**

*Начальник гарантийного отдела*

**Email:** [support@laserwar.com](mailto:support@laserwar.com)

**Телефон:** 8-800-551-88-02 (доб. 103)

**Telegram/WApp:** +7 (964) 616-15-15



L A S E R W A R